

Colocación de pisos calcáreos

Los mosaicos calcáreos se deben colocar sobre un contrapiso, no es necesario hacer una carpeta.

La mezcla de materiales de "cal reforzada" recomendada es la siguiente: 1 balde de cal común, 3 baldes de arena y 1/2 balde de cemento. En el momento de la colocación, moje muy bien las piezas (si es posible sumergirlas en agua) y pincelar la contracara, mediante una brocha, con agua y cemento.

El piso se coloca a nivel, dejando como junta aprox. 1mm (filo de cuchara) Una vez colocado la totalidad del piso, se debe esperar el secado para poder pisarlo (1 día aprox.) y posterior empastinado de juntas.

Recomendamos realizar el empastinado de las piezas, un día después de la colocación de las mismas. La pastina ofrece contención, y si esta no se colocara de esta manera, los pisos podrían "aflojarse".

La pastina se mezcla con agua formando una mezcla de aspecto cremoso. Derramar esta mezcla sobre las juntas y retirar los excedentes antes de que seque con un trapo limpio y húmedo.

Si la pastina -una vez seca- queda sobre la superficie del piso, lijar suavemente con lija al agua y abundante agua.

En el caso que aun queden restos de material sobre el piso (por ejemplo: cemento), intente sacar lo antes posible para poder realizar el curado definitivo (último paso).

IMPORTANTE: No coloque ningún tipo de químico (o ácido) sobre el piso.