

Curado acrílico de pisos calcáreos

El piso calcáreo a curar debe estar totalmente colocado, empastinado, seco y sin rasgos de suciedad en la superficie a cubrir y paredes lindantes. En caso de restos de pastina o manchas varias, deberán ser quitadas con una lija muy fina y agua.

PASO 1

Diluir el curador acrílico Sutter con agua -en partes iguales- y pasar el líquido resultante en el piso calcáreo con un pasa cera -secador de piso con goma espuma- ; siguiendo una línea vertical del tramado del piso. Dejar secar 8 horas aproximadamente. No pisar la superficie curada.

PASO 2

Pasar nuevamente el curador acrílico - sin dilución en agua -, en el modo inverso a la pasada anterior (línea horizontal). Dejar secar 8 horas aproximadamente. No pisar la superficie curada.

PASO 3

Última pasada en modo inverso a los dos anteriores (línea transversal). Luego de estos tres pasos, el piso se considera curado con el sellado de poros superficiales generado un film protector que evita la acumulación de polvo y absorción de líquidos para lograr un mantenimiento de limpieza convencional.

MUY IMPORTANTE: No coloque ningún tipo de químico (o ácido) sobre el piso calcáreo.