

Aplicación de pastina para juntas de baldosas calcáreas

Antes de la colocación de la pastina, el piso debe tener las juntas limpias, es decir, sin restos de otros materiales.

Para la preparación de la pastina solo es necesario agregarle agua y verificar que logre una consistencia cremosa que permitirá un fácil manejo del material sobre todas las juntas del mosaico.

La aplicación de pastina permite unificar la superficie colocada disminuyendo las juntas separadoras e imperfecciones varias de la nivelación/colocación. Una vez terminado el empastinado de juntas, utilice -cuidadosamente- un trapo húmedo para retirar los excedentes del material sobre la cara visible. Luego de unos días de la finalización de la colocación y secado de la pastina, se puede empezar con el proceso de curado del piso.

La pastina no debe humedecerse, ni dejarse estacionada por mucho tiempo (máximo 15/20 días).

IMPORTANTE: No permitir que la pastina excedente seque sobre la cara visible del calcáreo, ya que en este caso, deberá lijar cada uno para poder sacarla completamente.